

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE

⚠ ACHTUNG: Um das Risiko für Verletzungen aufgrund von unsachgemäßem oder möglicherweise zu einer Gefährdung führendem Gebrauch dieses Gehstocks auf ein Minimum zu reduzieren, lesen Sie bitte vor seiner Verwendung diese Gebrauchs- und Sicherheitshinweise.

Verwendungszweck und Verwendungsbeschränkungen:

- Dieser Gehstock ist eine Unterstützung für Personen mit eingeschränkter Mobilität/Gehfähigkeit.


Sicherheitshinweise:

- Ziehen Sie einen Arzt zu Rate, bevor Sie ein Gerät zur Mobilitätsunterstützung verwenden.
- Darf nicht von Personen mit einem Gewicht von mehr als 159 kg verwendet werden.
- Dieser Gehstock ist eine Gehhilfe und nicht dazu gedacht, das volle Gewicht des Nutzers aufzunehmen.
- Nicht für den Gebrauch auf Eis oder anderen rutschigen Oberflächen gedacht, weil der Gehstock möglicherweise wegrutschen kann.
- Benutzen Sie den Gehstock nur, wenn die einzelnen Segmente fest miteinander verbunden sind und der Druckknopf vollständig eingerastet ist.
- Beim Zusammensetzen der einzelnen Segmente die Finger in sicherem Abstand halten, um Einklemmen zu vermeiden.
- Dehnen Sie die innere elastische Schnur nicht mehr als nötig, um die einzelnen Teile zu montieren oder zu demontieren. Der Gehstock darf nicht verwendet werden, wenn die elastische Schnur durchgeschnitten, ausgefranst oder generell beschädigt ist.
- Drückt man den Standfuß des Gehstocks nach unten (z.B. indem man darauf tritt) und zieht gleichzeitig den Griff nach oben, kann dies dazu führen, dass die Segmente getrennt werden und der Gehstock zusammenklappt. Dies kann möglicherweise dazu führen, dass Sie hinfallen.
- Lockern sich Griff oder Standfuß, stellen Sie den Gebrauch des Gehstocks sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.


Indikation: Die Verwendung des Gehstocks ist angezeigt bei Gehbehinderungen durch Einschränkung des aktiven oder passiven Bewegungsapparates; Koordinationsschwierigkeiten während des Laufens und reduzierter Belastbarkeit.

Kontraindikation: Die Verwendung des Gehstocks ist nicht gezeigt bei: Wahrnehmungsstörungen, starken Gleichgewichtsstörungen, Unfähigkeit frei zu stehen, Benutzergewicht über 159 kg

GEBRAUCHSZUSTAND HERSTELLEN



SICHERHEITSHINWEISE



WARTUNG

- Vor jedem Gebrauch die elastische Kordel überprüfen. Den Gehstock nicht benutzen, wenn die Kordel zertrennt, ausgefranst oder beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Handgriff und den Standfuß auf festen Sitz.
- Prüfen Sie die Schrauben an den Standfüßen auf festen Sitz.
- Ersetzen Sie den Standfuß, wenn möglich, alle sechs Monate. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
- Reinigen Sie den Stock nur mit Wasser und einem milden haushaltsüblichen Reinigungsmittel.

SPEZIFIKATIONEN

- HurryCane® Freedom Edition™
- Acht einstellbare Höhen: von 77,5 cm bis 95 cm (30 ½" to 37 ½")
- Maße gefaltet: 35 cm (13 ¾")
- Maximales Nutzergewicht: 159 kg (25 st)

Kommentare, Feedback oder Fragen

Benötigen Sie Hilfe bei Verwendung des Hurricane® Gehstocks oder Informationen zu Garantie, Verkauf oder Kundendienst, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.


Tritt ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt auf, sollten Berichte an den Hersteller und die örtlich zuständige Behörde weitergeleitet werden.

ZURÜCKSETZEN DER FLEX-FUNKTION

Der dreh- und schwenkbare Standfuß eines neuen HurryCane® ist zu Beginn auf geringe Flexibilität ausgelegt, passt sich aber im Laufe der Zeit an die Bewegungen des Benutzers an. Mit der zunehmenden Anpassung des Gehstocks an Ihre Bewegungen kann es erforderlich werden, diese Flex-Funktion zurückzusetzen, wenn Sie möchten, dass der Stock neben Ihnen steht, ohne dass Sie ihn halten müssen. Setzen Sie die Flex-Funktion in den folgenden drei einfachen Schritten zurück:



LAGERUNG/AUFBEWAHRUNG



Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, befolgen Sie die örtlichen Recycling- und Entsorgungsrichtlinien.

Com-Da Healthcare Co. Ltd.
No. 1, Jinzhao Street, West District,
Zhongshan City, Guangdong, CN
EC REP
Osmunda Medical Technology
Service GmbH, Treskowallee 108,
10318 Berlin, DE

Drive Medical GmbH & Co. KG,
Leutkircher Strasse 44,
88316 Isny im Allgäu, DE
+49 (0) 7562 9724 0
info@drivedevilbiss.com



HURRYCANE®
The all-terrain cane

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

WARNING: To minimise the risk of injury from improper and unsafe use of this cane, read these instructions and safety precautions before using.

Intended Purpose:

This cane is a walking aid to assist those who have reduced mobility.


Safety Precautions:

- Consult a healthcare professional before using any assisted mobility device.
- Not to be used by persons heavier than 159 kg (25 st).
- Not intended to support the full weight of the user.
- Not intended for use on ice or other slippery surfaces as it has the potential to slip.
- Do not use unless individual segments are joined together securely, and the push button is fully engaged.
- When assembling individual segments, keep fingers away to avoid being pinched.
- Do not stretch the internal elastic cord more than necessary to assemble or disassemble the segments. Do not use the cane if the elastic cord is cut, frayed, or damaged.
- Applying downward pressure on the base (e.g. stepping on the base) while lifting the handle can cause the cane segments to separate and the cane to collapse, possibly causing you to fall.
- If the handle or pivoting base becomes loose, or if the cane becomes damaged, stop using the cane immediately.


Indication: The cane is suitable for use in the case of: walking impairments due to limitation of the active or passive musculo-skeletal system; coordination difficulties during walking and reduced resilience.

Contraindication: The cane is not suitable for use in the case of: perception disorders, severe loss of balance, inability to stand, user weight of above 159 kg

SETUP



SAFETY PRECAUTIONS



MAINTENANCE

- Check the elastic cord before every use. Do not use the cane if the cord is cut, frayed, or damaged.
- Check the handle and pivoting base are secure.
- Periodically check the screws on the feet to be sure they are tight.
- Replace the feet every six months. Contact your local distributor to purchase new feet.
- Clean the cane occasionally using water and a mild detergent.

SPECIFICATIONS

- HurryCane® Freedom Edition™
- Eight adjustable heights:
From 77.5 cm to 95 cm
(30 ½" to 37 ½")
- Folded size: 35 cm (13 ¾")
- Maximum user mass: 159 kg (25 st)


Comments, Feedback, or Questions

For assistance with using your HurryCane® or for any warranty, sales or customer service information, please contact your distributor or retailer. If in doubt, contact Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.

If a serious incident occurs in relation to the product, reports should be forwarded to the manufacturer and local competent authority.


RESET THE FLEX

The pivoting base of a new HurryCane® is designed to have less flexibility initially, but will adapt to the user's movement over time. As the cane adapts to your movements, your HurryCane® may need to have its flex reset when you want the cane to stand beside you without holding on to it. Simply 'reset the flex' by following these 3 easy steps:



NOTE: If the cane falls over, you can raise it easily by putting your foot on the base and pressing down.

STORAGE INSTRUCTIONS



When the product has come to the end of its useful life, follow local recycling and disposal policies.

ATTENTION: Pour minimiser le risque de blessure dû à une utilisation incorrecte et dangereuse de cette canne, lisez ces instructions et précautions de sécurité avant de l'utiliser.

Indications:

Cette canne est une aide à la marche pour les personnes à mobilité réduite.


Précautions d'emploi:

- Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil de mobilité assistée.
- Ne pas utiliser par des personnes pesant plus de 159 kg (25 st).
- N'est pas destiné à supporter le poids total de l'utilisateur.
- Non destiné à être utilisé sur la glace ou d'autres surfaces glissantes car il y a risque de glisser.
- Ne pas utiliser à moins que les segments individuels ne soient solidement assemblés et que le bouton-poussoir soit complètement engagé.
- Lors de l'assemblage des segments individuels, éloignez les doigts pour éviter d'être pincés.
- N'étirez pas le cordon élastique interne plus que nécessaire pour assembler ou démonter les segments. N'utilisez pas la canne si le cordon élastique est coupé, effiloché ou endommagé.
- L'application d'une pression vers le bas sur la base (par exemple, marcher sur la base) tout en soulevant la poignée peut provoquer la séparation des segments de canne et l'effondrement de la canne, ce qui peut vous faire tomber.
- Si la poignée ou la base pivotante se desserre ou si la canne est endommagée, arrêtez immédiatement d'utiliser la canne.


Indication: L'utilisation de la canne est indiquée pour les personnes ayant des difficultés à marcher en raison de limitations du système musculo-squelettique actif ou passif; Difficulté de coordination lors de la marche et faiblesse musculaire.

Contre-Indications: L'utilisation de la canne est contre-indiquée pour: les déficiences sensorielles, les troubles sévères de l'équilibre, l'incapacité de se tenir debout librement, ou si le poids de l'utilisateur est supérieur à 159 kg.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



ENTRETIEN

- Vérifiez le cordon élastique avant chaque utilisation. N'utilisez pas la canne si le cordon est coupé, effiloché ou endommagé.
- Vérifiez que la poignée et la base pivotante sont bien fixées.
- Vérifiez régulièrement les vis des pieds pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- Remplacez les pieds tous les six mois. Contactez votre distributeur local pour acheter de nouveaux pieds.
- Nettoyez la canne de temps en temps avec de l'eau et un détergent doux.

CARACTÉRISTIQUES

- HurryCane® Freedom Edition™
- Huit hauteurs réglables:
De 77,5 cm à 95 cm
(30 ½" à 37 ½")
- Taille pliée: 35 cm (13 ¾")
- Masse maximale utilisateur:
159 kg (25 st)


Informations ou Questions

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de votre HurryCane® ou pour toute information sur la garantie, les ventes ou le service client, veuillez contacter votre distributeur ou détaillant. En cas de doute, contactez Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.

En cas d'incident grave lié au produit, des rapports doivent être transmis au fabricant et à l'autorité locale compétente.


RÉINITIALISER LA FLEXIBILITE DE LA BASE

La base pivotante d'un nouveau HurryCane® est conçue pour avoir moins de flexibilité au départ, mais s'adaptara au mouvement de l'utilisateur au fil du temps. Au fur et à mesure que la canne s'adapte à vos mouvements, votre HurryCane® peut avoir besoin de réinitialiser sa flexibilité lorsque vous voulez que la canne se tienne à côté de vous sans la tenir. Réinitialisez simplement la flexibilité en suivant ces 3 étapes:



REMARQUE: Si la canne tombe, vous pouvez la relever facilement en posant votre pied sur la base et en appuyant dessus.

STOCKAGE



Lorsque le produit arrive en fin de vie, suivez les politiques locales de recyclage et d'élimination.

INSTRUCCIONES DE USO

ES

⚠ ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de lesiones por el uso inadecuado e inseguro de este bastón, lea las instrucciones y precauciones de seguridad antes de utilizarlo.

Finalidad:


Este bastón constituye un elemento de ayuda para caminar para aquellas personas que tienen movilidad reducida.

Precauciones de seguridad:


- Consulte a un profesional de la salud antes de usar cualquier dispositivo de movilidad asistida.
- No debe ser utilizado por personas que pesen más de 159 kg (25 st).
- No está destinado a soportar el peso total del usuario.
- No está diseñado para su uso sobre hielo u otras superficies resbaladizas, ya que tiene el potencial de resbalar.
- No se debe utilizar a menos que los segmentos individuales estén acoplados de forma segura y el botón pulsador esté totalmente insertado.
- Al ensamblar los segmentos individuales, mantenga los dedos a una distancia razonable para evitar el atrapamiento.
- No estire la cuerda elástica interna más de lo necesario para montar o desmontar los segmentos. No utilice el bastón si la cuerda elástica está cortada, desgastada o dañada.
- Aplicar presión hacia abajo en la base (por ejemplo, al pisar la base) mientras levanta la empuñadura puede provocar que los segmentos del bastón se separen y que la unidad colapse, lo que podría resultar en una posible caída.
- Si la empuñadura o la base pivotante se aflojasen, o si el bastón se dañase, deje de usarlo inmediatamente.

Indicación: El uso del bastón está indicado para personas con dificultades para caminar por limitaciones en el sistema musculoesquelético activo o pasivo; Dificultad de coordinación al correr y reducción de la resiliencia.
Contraindicación: El uso del bastón no está indicado en: deficiencias sensoriales, trastornos graves del equilibrio, incapacidad para mantenerse en pie libremente, peso del usuario superior a 159 kg

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



MANTENIMIENTO

- Revise el cordón elástico antes de cada uso. No utilice el bastón si la cuerda está cortada, desgastada o dañada.
- Compruebe que la empuñadura y la base giratoria estén seguras.
- Compruebe periódicamente los tornillos de las patas para asegurarse de que están bien apretados.
- Reemplace las patas cada seis meses. Póngase en contacto con su distribuidor local para comprar patas nuevas.
- Limpie el bastón ocasionalmente con agua y un detergente suave.

ESPECIFICACIONES

- HurryCane® Freedom Edition™
- Ocho alturas ajustables:
De 77,5 cm a 95 cm
(30 ½" a 37 ½")
- Tamaño plegado: 35 cm (13 ¾")
- Masa máxima de usuario: 159 kg (25 st)


Comentarios, Opiniones o Dudas

Si necesita ayuda para usar su HurryCane® o para cualquier tipo de datos sobre garantías, ventas o servicio al cliente, póngase en contacto con su distribuidor o minorista. En caso de duda, póngase en contacto con Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.


Si se produce un incidente grave en relación con el producto, los informes deben enviarse al fabricante y a la autoridad local competente.

REAJUSTE DEL CORDÓN ELÁSTICO

La base pivotante del nuevo bastón HurryCane® está diseñada para tener menos flexibilidad inicialmente, pero se adaptará al movimiento del usuario con el tiempo. A medida que el bastón se adapta a sus movimientos, es posible que necesite reajustar la flexibilidad del HurryCane® cuando quiera que el bastón permanezca parado a su lado sin que usted deba sostenerlo. Simplemente 'reajuste el cordón' siguiendo estos 3 sencillos pasos:



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO



Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, siga las políticas locales de reciclaje y eliminación.

Com-Da Healthcare Co. Ltd.
No. 1, Jinzhao Street, West District,
Zhongshan City, Guangdong, CN

Osmunda Medical Technology
Service GmbH, Treskowallee 108,
10318 Berlin, DE

Drive Medical GmbH & Co. KG,
Leutkircher Strasse 44,
88316 Isny im Allgäu, DE
+49 (0) 7562 9724 0
info@drivdevilbiss.com

Símbolo de
carga de
trabajo segura



ISTRUZIONI PER L'USO

IT

AVVERTENZA: prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e le misure di sicurezza qui riportate per ridurre al minimo i rischi di lesioni personali conseguenti a un uso scorretto o non in sicurezza di questo bastone.


Destinazione d'uso:
Questo bastone è un ausilio per la deambulazione destinato ad assistere le persone con limitazioni della mobilità.

- Misure di sicurezza:**
- Prima dell'uso di un qualsiasi dispositivo di mobilità assistita rivolgersi a un professionista sanitario.
 - Non deve essere utilizzato da persone di peso superiore a 159 kg (25 st.).
 - Non è adatto a sostenere completamente il peso dell'utente.
 - Non è adatto a essere utilizzato su terreni gelati o altre superfici sdruciolevoli in quanto potrebbe scivolare.
 - Non utilizzarlo se i singoli segmenti non sono fra loro uniti in modo sicuro e se il pulsante non è completamente bloccato in posizione.
 - Quando si uniscono i due segmenti non avvicinare le dita per evitare che vengano pizzicate.
 - Quando si uniscono o si separano i due segmenti non estendere il cavo elastico interno oltre il necessario. Non usare il bastone se il cavo elastico è tagliato, sfilacciato o danneggiato.
 - Quando si solleva l'impugnatura mentre si esercita una pressione verso il basso sulla base d'appoggio (per esempio calpestandola) i due segmenti del bastone potrebbero separarsi e fare crollare il bastone causando possibili cadute.
 - Se l'impugnatura o la base d'appoggio oscillante sono allentate, oppure se il bastone è danneggiato interromperne immediatamente l'uso.


Indicazioni: L'impiego del deambulatore è indicato in caso di disabilità deambulatorie dovute a limitazioni dell'apparato muscolo-scheletrico attivo o passivo, difficoltà di coordinamento durante la deambulazione e ridotta capacità di recupero.

Controindicazioni: L'impiego del deambulatore non è indicato in caso di: disturbi della percezione, forti disturbi dell'equilibrio, impossibilità in piedi, peso sopra 159 kg.

CONFIGURAZIONE



MISURE DI SICUREZZA



MANUTENZIONE

- Prima di ogni utilizzo controllare il cavo elastico. Non usare il bastone se il cavo è tagliato, sfilacciato o danneggiato.
- Controllare che l'impugnatura e la base oscillante siano correttamente fissate.
- Controllare periodicamente il corretto serraggio delle viti della base di appoggio.
- Sostituire i piedini della base di appoggio ogni sei mesi. Per l'acquisto di nuovi piedini rivolgersi al distributore locale.
- Pulire periodicamente il bastone con acqua e un detergente delicato.

SPECIFICHE
HurryCane® Freedom Edition®
Otto altezze regolabili:
da 77,5 cm a 95 cm
(30 ½" a 37 ¾")
Dimensione ripiegata: 35 cm (13 ¾")
Peso massimo dell'utente: 159 kg (25 st.)

Commenti, riscontri o domande
Per assistenza sull'uso di HurryCane® o per qualsiasi informazione relativa alla garanzia, alle vendite o all'assistenza clienti rivolgersi al distributore o al rivenditore. In caso di dubbi contattare Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.
Riferire qualsiasi incidente grave riconducibile all'uso di questo dispositivo al fabbricante e all'Agenzia inglese per la regolamentazione dei farmaci (MHRA) o alle Autorità competenti dello Stato membro di residenza dell'utente. In tutta la corrispondenza indicare il numero di serie riportato sull'etichetta del bastone.


REIMPOSTAZIONE DELLA FLESSIONE

La base di appoggio oscillante di un HurryCane® nuovo è impostata su un'oscillazione limitata che, nel tempo, si adatterà ai movimenti dell'utente. Dopo che il bastone si sarà adattato ai movimenti dell'utente e se è necessario che HurryCane® rimanga in piedi autonomamente potrebbe essere necessario reimpostarne la flessione. Per "reimpostare la flessione" eseguire questi tre semplici passi.



NOTA: Se il bastone cade a terra lo si potrà rialzare facilmente appoggiando e premendo verso il basso con un piede sulla base d'appoggio.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO



Quando il bastone raggiunge la sua fine vita utile smaltirlo attenendosi alle norme di riciclaggio e smaltimento locali.

⚠ WAARSCHUWING: Om het risico op verwondingen door onjuist en onveilig gebruik van deze wandelstok te minimaliseren, leest u deze instructies en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door voor gebruik.

Beoogd gebruik:

Deze wandelstok is een wandelhulp voor mensen met verminderde mobiliteit.


Veiligheidsvoorschriften:

- Raadpleeg een professional voordat u een ondersteunend mobiliteitsmiddel gaat gebruiken.
- Niet te gebruiken door personen zwaarder dan 159 kg.
- Niet bedoeld om het volledig gewicht van de gebruiker te ondersteunen.
- Niet bedoeld voor gebruik op ijs of gladde ondergrond, omdat het risico op uitglijden bestaat.
- Alleen gebruiken als individuele onderdelen stevig in elkaar zitten, en de drukknop volledig is ingedrukt.
- Zorg er bij het monteren van individuele onderdelen voor dat vingers niet bekneld raken.
- Trek het interne elastische koord niet meer aan dan noodzakelijk tijdens het monteren of demonteren van onderdelen. Gebruik de wandelstok niet als het elastiek gebroken, gerafeld of beschadigd is.
- Neerwaartse druk op de basis (bijv. op de basis stappen) tijdens het omhoog tillen van het handvat kan ertoe leiden dat de onderdelen van de wandelstok losraken en de wandelstok inklappt, wat mogelijk leidt tot een val.
- Als het handvat of de draaiende basis los raken, of als de wandelstok beschadigd raakt, stop dan het gebruik van de wandelstok onmiddellijk.


Indicatie: De wandelstok is geschikt voor gebruik bij: moeilijkheden bij wandelen door beperking van het actieve of passieve musculoskeletale systeem; coördinatieproblemen tijdens wandelen en minder flexibiliteit.

Contraindicatie: De wandelstok is niet geschikt voor gebruik bij: waarnemingsstoornissen, ernstig balansverlies, niet kunnen staan, gebruikersgewicht hoger dan 159 kg

MONTEREN



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



ONDERHOUD

- Controleer het elastische koord voor ieder gebruik. Niet gebruiken als het koord gebroken, gerafeld of beschadigd is.
- Controleer of het handvat en de draaiende basis vast zitten.
- Controleer regelmatig of de schroeven op de doppen vastzitten.
- Vervang de doppen ieder half jaar. Neem contact op met de lokale distributeur voor het aanschaffen van nieuwe doppen.
- Reinig de wandelstok regelmatig met water en een mild schoonmaakmiddel.

SPECIFICATIES

- HurryCane® Freedom Edition™
- Acht verstelbare hoogtes:
Van 77,5 cm tot 95 cm
- Ingeklapt formaat: 35 cm.
- Maximale gebruikersmassa: 159 kg.

Opmerkingen of vragen

Voor hulp bij het gebruik van uw HurryCane® of voor garantie-, verkoop- of klantenservice-informatie neemt u contact op met uw distributeur of verkoper. Neem bij twijfel contact op met Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.

Als er zich een ernstig incident voordoet in relatie tot het product, dient u dat te melden bij de fabrikant en de lokale verantwoordelijke autoriteit.

DE FLEX HERSTELLEN

De draaiende basis van een nieuwe HurryCane® is ontwikkeld om in eerste instantie minder flexibiliteit te hebben, maar past zich in de loop der tijd aan de bewegingen van de gebruiker aan. Als de wandelstok zich aan uw bewegingen aanpast, kan het nodig zijn de flex van de HurryCane® te herstellen als u wilt dat de wandelstok naast u staat zonder dat u hem vasthoudt. U herstelt de ‘flex’ eenvoudig in deze drie stappen:

1 Draaien



Houd de basis stevig op de grond en verplaats het handvat in een volledige draai.

2 Midden



Verplaats het handvat naar direct boven de basis.


3 Ontgrendelen



Voorzichtig loslaten.

OPMERKING: Als de wandelstok valt, kunt u hem eenvoudig optillen door uw voet op de basis te plaatsen en hem naar beneden te duwen.

AANWIJZINGEN VOOR OPSLAG



Als het product het einde van zijn levensduur bereikt heeft, volgt u de lokale recycling- en wegwerpvoorschriften.


 Com-Da Healthcare Co. Ltd.
 No. 1, Jinzhao Street, West District,
 Zhongshan City, Guangdong, CN

 Osmunda Medical Technology
 Service GmbH, Treskowallee 108,
 10318 Berlin, Duitsland


 Drive Medical GmbH & Co. KG,
 Leutkircher Strasse 44,
 88316 Isny im Allgäu, Duitsland
 +49 (0) 7562 9724 0
 info@drivedevilbiss.com

Drive DeVilbiss Healthcare Ltd,
 Sidhil Business Park, Holmfield,
 Halifax, West Yorkshire,
 HX2 9TN, Groot-Brittannië
 +44 (0) 845 0600 333
 info@drivedevilbiss.co.uk

⚠ OPOZORILO: Pred uporabo preberite navodila in varnostne ukrepe, da zmanjšate tveganje za poškodbe zaradi nepravilne in nevarne uporabe palice.

Predvideni namen:

Palica je pripomoček za hojo, ki pomaga osebam z gibalnimi ovirami.


Varnostni ukrepi:

- Pred uporabo katere koli naprave za pomoč pri gibanju se posvetujte z zdravstvenim delavcem.
- Pripomoček ni namenjen uporabi s strani oseb, težjih od 159 kg.
- Ni namenjen podpiranju celotne teže uporabnika.
- Ni predviden za uporabo na ledu ali drugih spolzkih površinah, saj lahko zdrsne.
- Pripomoček uporabljajte le, če so posamezni segmenti med seboj varno povezani in je potisni gumb popolnoma aktiviran.
- Pri sestavljanju posameznih segmentov pazite na prste, da se ne uščipnete.
- Notranje elastične vrvice ne raztegujte bolj, kot je potrebno za sestavljanje ali razstavljanje segmentov. Ne uporabljajte palice, če je elastična vrvica prerezana, obrabljena ali poškodovana.
- Če med dvigom ročaja pritisnete navzdol na podlago (npr. stopite na podlago), to lahko povzroči, da se segmenti ločijo med seboj in se palica razstavi, zaradi česar lahko pride do padca.
- Palico takoj prenehajte uporabljati, če se ročaj ali vrtljiva podlaga zrahljata ali če se palica poškoduje.


Indikacija: Palica je primerna za uporabo v naslednjih primerih: težave pri hoji zaradi omejitev aktivnega ali pasivnega mišično-skeletnega sistema; težave s koordinacijo med hojo in zmanjšana vzdržljivost.

Kontraindikacija: Palica ni primerna za uporabo v naslednjih primerih: motnje zaznavanja, huda izguba ravnotežja, nezmožnost stanja, teža uporabnika nad 159 kg.

NAMESTITEV



VARNOSTNI UKREPI



VZDRŽEVANJE

- Pred vsako uporabo preverite elastično vrvico. Palice ne uporabljajte, če je vrvica prerezana, obrabljena ali poškodovana.
- Preverite, ali sta ročaj in vrtljivo podnožje varno nameščena.
- Redno preverjajte vijake na podnožju ter se prepričate, da so tesno priviti.
- Podnožje zamenjajte vsakih šest mesecev. Za nakup novega podnožja se obrnite na lokalnega distributerja.
- Palico občasno očistite z vodo in blagim detergentom.

SPECIFIKACIJE

- HurryCane® Freedom Edition™
- Osem nastavljivih višin: od 77,5 cm do 95 cm (30 ½" do 37 ½")
- Velikost v zloženi obliki: 35 cm
- Največja teža uporabnika: 159 kg

Komentarji, povratne informacije ali vprašanja

Če potrebujete pomoč pri uporabi palice HurryCane® ali kakršne koli informacije o garanciji, prodaji ali podpori strankam, se obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Če ste v dvomih, se obrnite na družbo Drive DeVilbiss Healthcare Ltd. Če pride do resnega incidenta v zvezi z izdelkom, posredujte poročilo proizvajalcu in lokalnemu pristojnemu organu.

PONASTAVITEV FUNKCIJE FLEX

Vrtljivo podnožje nove palice HurryCane® je zasnovano tako, da ima na začetku manj prilagodljivosti, vendar se bo sčasoma prilagodilo gibanju uporabnika. Ko se palica prilagaja vašim gibom, boste morda morali ponastaviti funkcijo flex vaše palice HurryCane®, kadar želite, da palica stoji ob vas, ne da bi se jo držali. Preprosto »ponastavite funkcijo flex« tako, da sledite tem 3 preprostim korakom:




Podnožje držite trdno na tleh in premaknite ročaj v polnem krogu.

Premaknite ročaj neposredno nad podlago.

Previdno spustite palico.

OPOMBA: Če palica pade, jo lahko enostavno dvignete tako, da nogo položite na podlago in pritisnete navzdol.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE



Po izteku življenjske dobe izdelka upoštevajte lokalne pravilnike glede recikliranja in odstranjevanja.

Com-Da Healthcare Co. Ltd.
No. 1, Jinzhao Street, West District,
Zhongshan City, Guangdong, Kitajska

EC REP

Osmunda Medical Technology
Service GmbH, Treskowallee 108,
10318 Berlin, Nemčija

Drive Medical GmbH & Co. KG,
Leutkircher Strasse 44,
88316 Isny im Allgäu, Nemčija
+49 (0) 7562 9724 0
info@drivedevilbiss.com

Drive DeVilbiss Healthcare Ltd,
Sidhil Business Park, Holmfield,
Halifax, West Yorkshire,
HX2 9TN, Velika Britanija
+44 (0) 845 0600 333
info@drivedevilbiss.co.uk

MD

Simbol varne delovne obremenitve

UPUTE ZA KORIŠTENJE

⚠ UPOZORENJE: Rizik od ozljede zbog neispravne i nesigurne uporabe ovog štapa minimizirat ćete tako što ćete prije njegove uporabe pročitati ove upute i sigurnosne predostrožnosti.

Namjena:

- Ovaj je štap pomoć pri hodaњу osobama sa smanjenom pokretnošću.


Sigurnosne predostrožnosti:

- Pri uporabe bilo kojeg sredstva pomoći u pokretnosti, posavjetujte te se sa zdravstvenim radnikom.
- Ne smiju upotrebljavati osobe teže od 159 kg.
- Nije namijenjeno podupiranju pune korisnikove težine.
- Nije namijenjeno uporabi na ledu i ostalim skliskim površinama, jer može skliznuti.
- Ne upotrebljavajte ako sastavne komponente nisu uzajamno čvrsto spojene, a tipkalo potpuno pritisnuto.
- Pri sastavljanju pojedinačnih dijelova, držanjem prstiju podalje spriječite njihovo priklješćivanje.
- Pri sastavljanju ili rastavljanju dijelova, ne rastežite unutarnje plastično uže više nego što je to neophodno. Ne upotrebljavajte štap, ako se elastično uže puklo, pohabano ili oštećeno.
- Ako osnovu pritisnete nadolje (npr. stanete na nju) dok podižete ručku, dijelovi štapa mogu se odvojiti, a štap rastaviti, zbog čega možete pasti.
- Ako se ručka ili zakretna osnova olabave, ili se štap ošteti, odmah ga prestanite upotrebljavati.


Indikacija: Štap je prikladno upotrebljavati u slučaju oslabljene mogućnosti hodaņa, zbog ograničenja aktivnog ili pasivnog mišićno-koštanog sustava ili poteškoća s koordinacijom pokreta pri hodaњу i smanjene gipkosti.

Kontraindikacija: Štap nije prikladno upotrebljavati u slučaju poremećaja percepcije, ozbiljnog gubitka ravnoteže, nemogućnosti stajanja ili težine korisnika veće od 159 kg.

POSTAVLJANJE



SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI



ODRŽAVANJE

- Prije svake uporabe provjerite elastično uže. Ne upotrebljavajte štap, ako je uže puklo, pohabano ili oštećeno.
- Provjerite čvrstinu ručke i zakretne osnove.
- Povremeno provjerite čvrstinu zategnutosti vijaka na nožicama.
- Nožice zamijenite svakih šest mjeseci. Nožice kupite od lokalnog distributera.
- Štap povremeno očistite vodom i blagim deterdžentom.

TEHNIČKI PODACI

- HurryCane® Freedom Edition™
- Osam prilagodljivih visina: od 77,5 cm do 95 cm (30 ½ do 37 ½ inča)
- Veličina kad je sklopljen: 35 cm (13 ¾ inča)
- Maksimalna težina korisnika: 159 kg

Komentari, povratne informacije i pitanja

Za pomoć pri uporabi štapa HurryCane® ili jamstva, prodajne ili korisničke usluge kontaktirajte distributera ili trgovca.

U dvojbi kontaktirajte Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.

Ako se dogodi ozbiljan incident povezan s proizvodom, izvješće o tome mora se proslijediti proizvođaču i lokalnim nadležnim vlastima.

RESETIRANJE GIBLJIVOSTI


Zakretna osnova novog štapa HurryCane® u početku se slabije pregiba no prilagodite će se s vremenom korisničkim pokretima. Dok se štap prilagođuje vašim pokretima, možda ćete HurryCane® morati vratiti u izvorni položaj, kada želite da štap stoji pored vas bez da ga držite.

Vraćanje u izvorni položaj jednostavno se obavlja u tri koraka:



NAPOMENA: Ako štap padne, podignite ga tako što ćete jednostavno stati na osnovu i pritisnuti nadolje.

UPUTE ZA POHRANU



Kad proizvod dosegne kraj roka trajanja, postupite prema lokalnim propisima za zbrinjavanje i recikliranje.